



© 武内直子・PNP・東映アニメーション
 © Naoko Takeuchi / PNP, Toei Animation © Naoko Takeuchi
 ※本書の画像と実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。
 ※画像はイメージです。
 ※彩色などの外観は、商品個々で多少のバラツキが生じる場合がありますので、ご了承ください。



注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。
- 耳の近くで使用しないでください。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。
- 本商品にはスピーカーを使用しています。ヘースメーカーをご使用の方は注意してください。
- 本商品を時計・磁気カードなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。
- 発光部の光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》
- 万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- 十一（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

《使用上の注意》

- 本商品はディスプレイモデルです。取扱には十分注意してください。
- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タオルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- セットされている電池はテスト用です。音が聞こえにくくなったり、光が弱くなったときは電池を交換してください。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- 商品の特性上聞き取りにくい場合があります。ご了承ください。



PROPLICA®
Cosmic Heart Compact
 Brilliant Color Edition

●**セット内容**

取扱説明書(本書)
 コスミックハートコンパクト本体

矢印一覧 Arrow List

- 取付けます。 Attachable
- 取り外します。 Removable
- 可動します。 Movable

台座
 ジョイントカバーパーツ
 LR44 × 3
 ボタン電池 (LR44)3個(使用付)

●セットされている電池はテスト用です。 Requires 3 LR44/A76 Button Batteries (Included batteries are for demonstration purposes only.)

●本商品は劇中で使用されるプロップを再現しているディスプレイモデルとなります。衝撃に弱い商品ですので、無理な力を加えたり落としたりすると破損致します。お取り扱いには十分にご注意ください。

●**上ブタの開け方とディスプレイ**

上ブタ
 保護シートを剥がしてください。
 台座

●**上ブタの脱着**

ジョイント部
 ※取り付ける際は、ジョイント部の向きをよく見てください。

ジョイントカバーパーツ (ヒンジ部分をふさぐことができます。)

※ジョイントカバーパーツは台座の裏に取り付けることができます。

※はじめて遊ぶ時は、絶縁シートを抜いてください。(下記参照)
 ※For the first time, remove the insulator as shown.

●**電源・電池の入れ方**
 Power up / How to change the batteries.

※電池を交換するときは、電源スイッチをOFFにしてください。
 ※Turn the Power switch OFF. (Move to "x")

- 1 刻印を押して底ブタを外します。
 1 Press the engraved mark on the Bottom cover, and remove the Bottom cover.
- 2 ドライバー(+/-どちらでも使用可)を使い、ネジを反時計回りに回し、電池ブタを外します。
 2 Remove the Battery cover with a screwdriver.
- 3 ボタン電池(LR44)3個(別売り)を ⊕ ⊖ を間違えないようにセットします。
 3 Replace 3 LR44/A76 batteries with new ones.

別売り SOLD SEPARATELY

底ブタ Bottom cover
 絶縁シート Insulator
 ネジ Screw
 電池ブタ Battery cover

- 4 電池ブタのツメを本体の穴に入れ、電池が飛び出さないように指で軽く押さえながらネジを締めてください。
 4 Close the Battery cover with a screwdriver.
- 5 電源スイッチを○(ON)にします。起動音が流れます。
 5 Turn the Power switch ON (Move to "O"), then you hear the start-up sound.

※誤動作を起こして戻らない場合は、電源を入れ直してください。
 ※音や光が弱くなったり、出なくなった場合は、電池を全て新品と交換してください。
 ※ディスプレイ時は、電源をOFFにしてください。
 ※Restart it, if it malfunctions and won't recover.
 ※If the light or sound gets weak or stops, replace all batteries with new ones.
 ※Please turn the power switch OFF when display.

●**各スイッチの操作**

銀水晶 Silver Crystal button
 音量スイッチ Volume control button
 モードセレクトスイッチ Mode selection button

音量調整 / Volume control

音量スイッチを押すごとに音量大 → 小で4段階に変化します。

When it is activated, the volume is set to maximum. To lower the volume, press the Volume control button. Each time you press the button, the volume decreases. The volume is back to maximum when you press the button after reaching to the minimum.

- 1 最大(電源ON時)
- 2 少し小さくなる。
- 3 さらに小さくなる。
- 4 最小音量(無音ではありません)

※④の次は①に戻ります。
 ※Since Volume control button does not make any sound, press the other buttons to check the volume.
 ※You can change the volume while a sound is playing.
 ※Pressing the volume button alone does change the sound.

●**サウンドギミックの操作**

電源スイッチON
 起動音と共に銀水晶がピンクに光ります。

※上ブタは省略しています。
 ※電源ON時は、モードAの状態です。

- 1 **モードセレクトスイッチ**
- 2 **銀水晶** ※音声と共に光ります。

※各モードで選択された音が鳴ります。もう一度押すと音が停止します。(もう一度押すと、最初から再生)

モードA
 起動音と共に銀水晶がピンクに光ります。
 短押し 「ムーン・コスミックパワー・メイクアップ」(セリフあり)
 長押し 旧玩具版サウンドが流れます。

モードB
 変身完了音と共に銀水晶が黄色に光ります。
 短押し 「ムーン・コスミックパワー・メイクアップ」(セリフなし)
 長押し 第91話劇中イメージサウンドが流れます。

●**How to play.**

Turn Power switch ON
 Silver crystal button glows with a start-up sound.

※Default setting is Mode A.

- 1 **Mode selection button**
 Press the Mode selection button.
- 2 **Silver Crystal button**
 ※You can stop each mode by pressing the Silver crystal button while playing.

Mode A
 The Silver crystal button glows pink with a sound.
 Press the Silver Crystal button. Transformation pattern A with Sailor Moon's line.
 Press and hold the Silver Crystal button. Sound of old version toy.

Mode B
 The Silver crystal button glows yellow with a sound.
 Press the Silver Crystal button. Transformation pattern B without Sailor Moon's line.
 Press and hold the Silver Crystal button. Re-creation of TV series sound.

●**How to play.**

Turn Power switch ON
 Silver crystal button glows with a start-up sound.

※Default setting is Mode A.

- 1 **Mode selection button**
 Press the Mode selection button.
- 2 **Silver Crystal button**
 ※You can stop each mode by pressing the Silver crystal button while playing.

Mode A
 The Silver crystal button glows pink with a sound.
 Press the Silver Crystal button. Transformation pattern A with Sailor Moon's line.
 Press and hold the Silver Crystal button. Sound of old version toy.

Mode B
 The Silver crystal button glows yellow with a sound.
 Press the Silver Crystal button. Transformation pattern B without Sailor Moon's line.
 Press and hold the Silver Crystal button. Re-creation of TV series sound.