

■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。
 ■ PRODUCT MAY DIFFER FROM ILLUSTRATION.

INSTRUCTION MANUAL 取扱説明書

セット内容	手首パーツ
●フィギュア本体.....1	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>本体手首</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p>交換用手首(本体手首とつけかえることができます。)</p> </div> </div>
●交換用表情パーツ.....4	
●交換用手首.....7	
●斬魄刀(鞘あり).....1	
●斬魄刀.....1	
●斬魄刀(始解「千本桜」ver.).....1	

矢印一覧 Arrow List

取り付けます。 Attachable
 取り外します。 Removable
 可動します。 Movable

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!⇒

https://tamashiiweb.com/special/t_stage/



■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

表情パーツの交換

交換用表情パーツ

選択して取付 CHOOSE AND ATTACH

B C D E

① ② ③ ④

フィギュア本体

鞘の取り付け

取付形状を合わせる MATCH MOUNTING SHAPE

※柄は着脱することができます。

斬魄刀(鞘あり)

※ポーキングの際に、羽織と他のパーツが接したままにしないでください。(変形・色移りのおそれがあります。)

千本桜

破損に注意! WARNING: DELICATE

尖りに注意! WARNING: SHARP

斬魄刀

斬魄刀(始解「千本桜」ver.)

選択して取付 CHOOSE AND ATTACH

コストレ注意! WARNING: MAY RUB OFF

G

注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。