

PROPLICA[®] Storage Bangle

—WILD TIGER Ver.—



TIGER & BUNNY 2 ストレージバンブル
—ワイルドタイガー Ver.—

※本書の画像と実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。 ※画像はイメージです。

©BNP/T&B2 PARTNERS



⚠ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
 - 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
 - 尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。
 - 腕に装着する際は、皮膚や衣服などを巻き込まないように注意してください。
 - 耳の近くで使用しないでください。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。
 - 本商品にはスピーカーを使用しています。ペースメーカーをご使用の方は注意してください。
 - 本商品を時計・磁気カードなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。
 - 発光部の光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》
- 万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
 - ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。
 - 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - 十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
 - ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
 - 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

《使用上の注意》


- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 本商品は樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色がる場合があります。
- セットされている電池はテスト用です。音が聞こえにくくなったり、光が弱くなったりしたら電池を交換してください。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- 別売りの「ストレージバンブル・バーナービー・ブルックス Jr. Ver.-」との1セット以外で赤外線通信はできません。
- テレビなど、他の赤外線リモコンで誤動作する場合があります。
- 太陽光の当たる窓際や蛍光灯の真下などでは誤動作する場合があります。
- 誤動作した場合は電源を入れ直してください。
- 受信部・送信部の所にシールなどを貼らないでください。動作しなくなります。
- 受信部・送信部の間に障害物があると赤外線を感じなくなり作動しません。
- 商品の特性上聞き取りにくい場合があります。ご了承ください。
- 本商品はディスプレイモデルです。取扱には十分注意してください。

ご注意 ●本商品は劇中で使用されるプロップを再現しているディスプレイモデルとなります。
衝撃に弱い商品ですので、無理な力を加えたり落としたりすると破損致します。
お取り扱いには十分にご注意ください。


●セット内容



取扱説明書(本書)




ストレージバンブル (ワイルドタイガー Ver.) 本体
PROPLICA Storage Bangle -WILD TIGER Ver.-



台座
Pedestal

●ディスプレイ / How to display.


ストレージバンブル (ワイルドタイガー Ver.) 本体



台座

●電源の入れ方 / How to insert batteries.


電源スイッチを入れると起動音が鳴ります。
※初めて使うときは、絶縁シートを抜いてください。
Turn the Power switch ON,
then you hear a start-up sound.
*For the first time use, remove the Insulator.



【本体裏側 / Back side view】

●電池交換の仕方 / How to insert batteries.

- ①電源スイッチをOFFにします。
- ②バンドを開きます。
- ③ドライバーを使ってネジを外し、電池ぶたを取り外します。
- ④ボタン電池(LR44)3個を正しくセットします。
- ⑤電池ぶたとバンドを元に戻します。




●セットされている電池はテスト用です。
Requires 3 LR44/A76 Button Batteries
(Included batteries are for demonstration purposes only.)

※誤動作を起こして戻らない場合は、電源を入れ直してください。
※音や光が弱くなったり、出なくなった場合は、電池を全て新品と交換してください。
*Restart it, if it malfunctions and won't recover.
*If the light or sound gets weak or stops, replace all batteries with new ones.


●腕への装着の仕方・注意 / Caution

ご注意 ●バンドを腕に装着する際は、バンドの接合部に皮膚や衣服などを巻き込まないように注意して、ゆっくりと操作してください。
*When putting the bracelet on your arm, be careful not to get your skin or clothing caught in the bracelet's joints.


- ①バンドを開きます。
①Open the bracelet.
- ②図の位置に腕を置きます。
②Set your hand as shown.
- ③バンドをゆっくり閉じます。
③Close the bracelet carefully.



巻き込み注意
CAREFULLY



●各品名称/サウンドギミック



Cボタン(BGMボタン)

短押しするたびに下記の4曲が順番に再生・ストップします。

[主題歌: kaleido proud fiesta] ⇒ [BGM①] ⇒ [BGM②] ⇒ [BGM③]

- ※主題歌/BGMを再生しながらBボタンを短押しするとセリフを同時に再生することができます。
- ※長押しすると直前に再生した曲をもう一度再生することができます。

オートスリープ

※約90秒間何も操作しないと、スリープ状態になります。
Aボタンを長押しすると、起動音と共に復帰します。


●掛け合いモード(赤外線通信)

※別売りの「PROPLICA ストレージバンブル -バーナビー-ブルックス Jr. Ver.-」を使用します。


- ①台座を使い、画像のように配置して、赤外線送受信部を向かい合わせます。2個とも電源を入れます。
- ②両方のAボタンを長押しします。虎徹からは「はいよ!」の声、バーナビーからは「おじさん」の声が鳴り、掛け合いモードに入ります。
- ③Bボタンを短押しします。虎徹側のBボタンを押すと、「虎徹から始まる掛け合い会話」音声(5種類)が双方の掛け合いで鳴ります。バーナビー側のBボタンを押すと、「バーナビーから始まる掛け合い会話」音声(7種類)が双方の掛け合いで鳴ります。

※掛け合い会話には、劇中の「間」を再現したものがありません。

※通信に失敗した場合、虎徹からは「あ、いけね! 話がけちまった!」のセリフが鳴ります。バーナビーからは「大丈夫ですか?」のセリフが鳴ります。



●How to play.



Button C (Theme song / Background music)

Each time you press the Button C, 1 kind of theme song and 3 kinds of background musics will be played in order. To stop, press the Button C.

- *While the song or music is playing, the voices can be also activated together by pressing the Button B.
- *After stopping the music, press and hold the Button C. It will repeat the same music just played before.

Hibernate mode


Without any operation about 90 seconds, it goes into hibernate mode. To restart it, press and hold the Button A.

●How to play Conversation Mode.

*This mode needs PROPLICA Storage Bangle -BARNABY BROOKS Jr. Ver.- (Sold separately)

- ①Turn the power switch to ON of each Storage Bangle.
- ②Place both pedestals and Storage Bangles as shown so that both infrared units face to each other.
- ③Press and hold the Button A of both, then they will start "Conversation Mode" with the character's voice.
- ④Press the Button B of WILD TIGER Ver., it starts 5 kinds of conversations in order. Press the Button B of BARNABY BROOKS Jr. Ver., it starts 7 kinds of conversations in order.

Infrared unit



ストレージバンダ - ワイルドタイガー Ver. - 収録音声

やっべ急がねえと
待て待て待てえ
うるせえ！ハンドレットパワーをなめるんじゃねえ！うおおおおお
くらええええ！っだっ！
ここで、俺からのアドバイスだっ！
そういう時はば〜と二人で飲みに行って、酒と一緒に水に流す！これに限る！
お前みたいに真っ直ぐなやつ嫌いじゃねえぞ
俺はお前を信じてるからな
ワイルドに、吠えるぜえ!!
待ってる！今助けるからな！おっらあああ！
間一髪
もう逃がさねえぞ

虎徹から始まる掛け合いセリフ (5種)

虎徹	よっしゃ、追いついた
バーナビー	さ、行きますよおじさん
虎徹	おじさんって…またお前は
バーナビー	はあっ！
虎徹	なあパニー、投げる前の小芝居、大袈裟すぎたかな？ 次やるときはもっと抑えた方が あ、いけね！話かけちまった！
バーナビー	……まったく、あなたって人は
虎徹	変な気は違うな！言いたいこと言って、とことんぶつかってこそこの相棒だろ
バーナビー	僕はもう少し気を使ってほしいです
虎徹	へ？
虎徹	さて、最強のパディヒーローって奴をお見せしようか。パニーちゃん
バーナビー	そうですね、おじさん
虎徹	……頼もしい相棒だ
バーナビー	……不思議な感覚でした……1人なのに2人の様な
虎徹	……タイガー&パニー、って感じだな

諦めるんだな
あとでたっぷり話を聞かせてもらうからな
どうもじゃねえよ……心配させやがって!!!
何か分かんねえけど、とりあえずお前らとはココで決着つけてやる
おっと、三月の風と四月の雨で五月の花が咲く、だな
んだよ、あんま冷たくすると俺すねるぞ
待ってる、絶対に助ける！
こんな時こそ、俺等の頑張りどこだな
こんな時だからこそNEXTとして、ヒーローとして、誰かを救いたい
胸張ってけ。その代わり無茶はすんなよ
……さあ、ワイルドに吠えるぜ
ヒーローの底力、見せる時だろ！もっとだ！もっと、もっと

バーナビーから始まる掛け合いセリフ (7種)

バーナビー	そろそろ能力発動しませんか？
虎徹	俺はまだ温存しとく。先行ってくれパニー
バーナビー	もう結構。あなたとは喋りません
虎徹	っだっ！なに子供じみたこと！ああそうかよ！わかったよ！
バーナビー	また虎徹さんの「お節介」が出た。いいじゃないですか見守るくらいで。 どうせ「うるさいおじさん」扱いされて終わりですよ
虎徹	仕方ねえだろ、ホントに「うるさいおじさん」なんだから
バーナビー	さっきちょっと息切れしてましたよね
虎徹	し、してねえよ
バーナビー	頼りにされたいなら、まずは食生活を見直してシェイプアップしないと から揚げ定食のこと言ってんのか？
虎徹	スーツ、キツイんじゃないですか
バーナビー	キツくねえ!!
バーナビー	虎徹さん!
虎徹	はいよ！危なかったな
バーナビー	大丈夫ですか？
バーナビー	ヒーローの力には限界があって弱い部分も沢山ある。 だからこそ、そんな僕達を見て、救われる人もきつという、はずですよ
虎徹	へえ、パニーが、んなこと考えるなんてな
バーナビー	……だって駄目じゃないですか、ヒーローが希望を捨てちゃ
バーナビー	僕が隙をつくります。だから
虎徹	確実に攻撃を当てろ、だよな？

Storage Bangle
- WILD TIGER Ver. -